


Befestigung eines Durometers der Firma BAQ

Halten Sie das Durometer senkrecht unter dem Gewindeteil des Stativs. Drehen Sie die Abschlussbuchse des Durometers in das Gewinde hinein, bis die Anzeige gut lesbar ist. Halten Sie das Durometer fest und drehen Sie die Rändelmutter nach unten, bis das Gerät gekontert ist.

Wichtig: Verhindern Sie, dass die Mutter und das Durometer gegen die Achse des Stativs gekontert werden. Sonst könnte das Messgerät nicht mehr von dem Stativ gelöst werden, ohne die komplette Achse zu demontieren.



Richtig / Right



Falsch / Wrong

How to mount a BAQ durometer to the stand

Hold the durometer vertical underneath the stand's thread. Turn the upper attaching socket of the durometer onto the thread of the stand until the display is well adjusted for reading. Hold the durometer and turn the knurled nut down until the device is fixed.

Important: Do not tighten the nut to the shaft of the stand. Otherwise the durometer can't be removed without dismantling the whole stand.

Wartung/Kontrolle

bei Bedarf beim Hersteller

Service / Control

When it is needed, contact the producer.

Stativ für Shore Durometer Stand for Shore durometer



Bedienungshinweise Operating instruction



Hermann-Schlichting-Str.14
D-38110 Braunschweig
Deutschland/Germany
Tel.: +49(0)531 215 47 -0 / Fax: -20
www.baq.de

